

Taśma Bull-Line® do zaciągania



OPIS PRODUKTU

- Wysokowydajna powłoka poślizgowa Stiff-Tape™
- Najwyższa odporność na przetarcie/przepalenie rurociągu
- Doskonała zdolność wdmuchiwania do rurociągów
- Dokładne oznaczenia co metr
- Może być wstępnie zainstalowana w rurociągu kablowym
- Dostępna na szpulach w szerokim zakresie długości
- Zalecane przechowywanie taśmy - w oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym miejscu, z ograniczoną ekspozycją na słońce i wilgoć

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

Zakres wytrzymałości na rozciąganie

2,2 kN – 11 kN

Przybliżona szerokość 6 mm – 19 mm

NASZA OFERTA PRODUKTOWA

Wytrzymałość	Szerokość	Waga	Długość	Rozmiar szpuli	Typ szpuli	Nr katalogowy
2,2 kN	6 mm	0,0051 kg/m	1000 m	305 mm	Tworzywo sztuczne	20097721
5,6 kN	13 mm	0,0115 kg/m	1,000 m	330 mm	Tworzywo sztuczne	20097722
			2,000 m	406 mm	Tworzywo sztuczne	20097723
8 kN	16 mm	0,0156 kg/m	1,000 m	356 mm	Tworzywo sztuczne	20097724
			2,000 m	457 mm	Tworzywo sztuczne	20097725
11 kN	19 mm	0,0211 kg/m	1,000 m	406 mm	Tworzywo sztuczne	20097726
			2,000 m	457 mm	Tworzywo sztuczne	20097727

Procedura łączenia z użyciem węzła Bull-Knot



Poniższe procedury łączenia taśmy zaciągowej Bull-Line® zostały opracowane do łączenia dwóch odcinków taśmy Bull-Line™ lub do łączenia jednego odcinka taśmy Bull-Line® z obrotowym uchwytem lub oczkiem pociągowym.

Węzeł Bull-Knot został opracowany, aby był łatwy do zawiązania, a jednocześnie zapewniał wysoką, powtarzalną wytrzymałość. Ma kompaktowe rozmiary, co minimalizuje zakleszczanie się podczas przeciągania przez system rurociągów.

W testach rozciągania w laboratorium i w praktyce węzeł Bull-Knot okazał się bardziej niezawodny i lepszy od węzłów typu „bowline” oraz innych, niedawno opracowanych węzłów taśmowych.

Węzeł Bull-Knot również dobrze sprawdza się na smarowanej taśmie Bull-Line®.

ŁĄCZENIE DWÓCH ODCINKÓW TAŚMY BULL-LINE®



KROK 1: Złóż podwójnie 300 mm Bull-Line®.



KROK 2: Zawiąż luźny węzeł prosty.



KROK 3: Odtwórz oryginalny węzeł prosty za pomocą podwójnego odcinka sąsiedniej taśmy.



KROK 4: Utrzymuj płaską powierzchnię w ciągłym kontakcie między dwoma odcinkami taśmy.



KROK 5: Usuń luz równomiernie z obu końców.



KROK 6: Owiń końce gotowego węzła Bull-Knot taśmą winylową.

ŁĄCZENIE JEDNEGO ODCINKA TAŚMY BULL-LINE®



KROK 1: Złóż na pół 600 mm odcinka Bull-Line® od strony końcówki, która ma zostać połączona z łącznikiem obrotowym lub oczkiem ciągnącym.



KROK 2: Zawiąż luźny węzeł prosty na podwójnym pasmie, około 18 cali od wolnego końca taśmy.



KROK 3: Przewlec wolny koniec przez oczko ciągnące lub obrotowy element.



KROK 4: Odtwórz oryginalny węzeł prosty z podwójnym wolnym końcem.



KROK 5: Utrzymuj płaską powierzchnię w ciągłym kontakcie między dwoma podwójnymi odcinkami taśmy. Równomiernie wyciągnij luz z obu końców i owiń końce węzła Bull-Knot taśmą winylową.